



# MANUAL DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO









PROVIDING COSAL SYSTE SOLUTIONS **ECOLEAN** EAC/EAR

Portuguese MIL76P-1102

#### **ÍNDICE GERAL**

FOLHA DE DADOS PARA O ARRANQUE DA UNIDADE

#### 1.- CARACTERÍSTICAS GERAIS **PÁGINA** 1.1.- DADOS TÉCNICOS 3-4 1.2.- DADOS ELÉCTRICOS 5-7 1.3.- COMPONENTES 8 1.4.- LIMITES DE FUNCIONAMENTO 9-10 1.5.- PERDA DE CARGA NO CIRCUITO DE ÁGUA 11 1.6.- DADOS CIRCUITO HIDRÁULICO 12 1.7.- PROTECÇÕES 13-14 1.8.- ESQUEMAS FRIGORÍFICOS 15-16 1.9.- DIMENSÕES DAS UNIDADES 17-19 1.10.- OPCIONAIS DISPONIVÉIS 20-21 **PÁGINA** 2.- INSTALAÇÃO 2.1.- PRELIMINARES 22 2.2.- RECEPÇÃO DA UNIDADE 22 2.3.- IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE 23 2.4.- INSTALAÇÃO DA UNIDADE 24-25 2.5.- LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 26 3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO **PÁGINA** 3.1.- PASSOS A SEGUIR NO ARRANQUE 27 3.2.- VERIFICAÇÃO DO CAUDAL DE ÁGUA 28 3.3.- RESISTÊNCIA Á CORROSÃO DO COBRE E AÇO INOXIDÁVEL DO PERMUTADOR DE PLACAS SOLDADAS 29 4.- MANUTENÇÃO **PÁGINA** 4.1.- MANUTENÇÃO PREVENTIVA 30 4.2.- MANUTENÇÃO CORRECTIVA 31 4.3.- DIAGNÓSTICO DE AVARIAS 32

A nossa companhia é membro do Programa de Certificação Eurovent. Os chillers Ecolean<sup>™</sup> foram ensaiados e certificados segundo os padrões de certificação da Eurovent.



PÁGINA 2

Todos os produtos da nossa companhia cumprem os padrões de qualidade europeia.



O fabrico da gama de chillers Ecolean™ realiza-se de acordo com os controlos de qualidade da ISO 9001.



A Lennox vêm proporcionando soluções desde 1895, a nossa gama de chillers continua a proporcionar elevados padrões de qualidade que fizeram o nome, da marca Lennox.

Soluções flexivéis, configurações adequadas às suas necessidades e pequenos detalhes.

Desenhadas para durar, fáceis de manter e com grandes padrões de qualidade.

As especificações e características técnicas referidas neste manual foram cedidas como informação. O fabricante reserva para si todos os dereitos de modificar sem aviso prévio, e sem nenhuma obrigação de modificar de maneira similar os equipamentos fornecidos anteriormente.

COD: MIL76P-1102 / 01-2003

## FOLHA DE DADOS PARA O ARRANQUE DA UNIDADE

UNIDADE:	— Nº DE SERIE: ————
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR	
MORADA DA INSTALAÇÃO:	
INSTALADOR:	TFNO. INSTALADOR:
MORADA DO INSTALADOR:	
DATA DO ARRANQUE:	<u> </u>
VERIFICAÇÕES:	
VOLTAJEM FORNECIDA: V	OLTAJEM NOMINAL DA UNIDADE:
	SIM NÃO
UNIDADE SOBRE APOIOS ANTI-VIBRÁTIC	_
LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	GERAL
LIGAÇÃO DO CONTROLADOR OPCIONAL	
VISOR DE ÓLEO DO COMPRESSOR	
LIGAÇÃO HIDRÁULICA	
DRENAGEM DA INSTALAÇÃO	ПП
LEITURA DE DADOS:	
CICLO DE FRÍO	CICLO DE CALOR
Temperatura entrada ar bateria :°C	Temperatura entrada ar bateria :ºC
Temperatura entrada água unidade:°C	Temperatura entrada água unidade:ºC
Temperatura saída água unidade:°€	Temperatura saída água unidade:ºC
Pressão de Alta:	Pressão de Alta:
Pressão de Baixa:	Pressão de Baixa:
CONSUMOS ELÉCTRICOS (Amperes)	
Compressor 1 /	Compresor 1 /
Ventilador 1/	Ventilador 1/
Compressor 2//	Compresor 2/
Ventilador 2/	Ventilador 2——/——
Opcões instaladas:	
Observações:	

#### 1..- CARACTERÍSTICAS GERAIS C 035 1 S K HY FP 1.1.- DADOS TÉCNICOS Ventiladores com pressão estática disponível: GAMA ECOLEAN™ FP: Versão modelos 0091 A 0211 UNIDADE ARREFECEDORA FP1: Versão modelos 0251 A 0812 FP2: Versão modelos 0251 A 0812 C: UNIDADES SÓ FRÍO --- : Versão standard R: BOMBA DE CALOR HY: Versão hidráulica HN: Versão hidrónica CAPACIDADE APROXIMADA EM KW A; UNIDADES R-22 Nº DE COMPRESSORES K; UNIDADES R-407C TIPO DE COMPRESSOR-S:SCROLL SÓ FRÍO R-407C **MODELOS EAC** 0091SK 0111SK 0151SK 0191SK 0211SK 0251SK 0291SK 0351SK 0431SK 0472SK 0552SK 0672SK 0812SK 8.5 10.5 12.5 17.0 18.5 22.5 26.0 32.0 38.5 44,0 51.0 62.5 75,0 Potência frigorífica (\*) Nº/Tipo: 1 / Scroll 2 / Scroll 2"G 1"G 1"G 1"G 1"G 1"G 1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G 2"G 2"G 2"G l/h. 29.4 40.2 120.6 147.6 198 24 6 43.8 53.4 75.6 91 2 103.8 177,0 61 2 Standard kg. 147 181 281 345 540 551 596 670 155 168 245 272 309 Peso líquido FP-FP1 156 199 296 360 700 173 186 263 297 324 590 581 626 kq kg. 740 317 316 344 380 630 621 666 Refrigerante R-407C 3,0 3,0 3,4 4,0 5,5 6,0 6,5 8,2 9,5 12,0 14,0 17,6 20,5 kg. BOMBA DE CALOR R-407C 0091SK 0111SK 0151SK 0191SK 0211SK 0251SK 0291SK 0351SK 0431SK 0472SK 0552SK 0672SK 0812SK **MODELOS EAR** Potência frigorífica (\*) 8,5 10,5 12,5 17,0 18,5 22,5 26,0 32,0 38,5 44,0 51,0 62,5 75,0 kW. Potência calorífica (\*\*) 8.7 10.7 13.0 17,6 19.9 23.8 26.7 33 4 41,3 46.6 52,3 65.4 81.0 Nº/Tipo: Compressor 1 / Scroll 2 / Scroll-Ligações hidráulicas 1"G 1"G 1"G 1"G 1"G 1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G 2"G 2"G 2"G 2"G 19,8 24,6 29,4 40,2 43,8 53,4 75,6 91,2 103,8 120,6 147,6 177,0 61.2 Caudal mínimo de água I/h. Standard 150 158 172 185 250 277 285 317 353 549 561 612 685 Peso líquido FP-FP1 kg. 159 176 190 204 268 302 301 332 368 599 592 642 716 FP2 kg. 322 321 352 388 639 632 682 756 Refrigerante R-407C 3,9 7,0 2 x 6,2 2 x 7,0 2 x 9,0 2 x 10,5 kg. 3,1 3,1 5.0 6.5 6,2 9.0 10.5 **BOMBA DE CALOR R-22 MODELOS EAR** 0091SA 0111SA 0151SA 0191SA 0211SA 0251SA 0291SA 0351SA 0431SA 0472SA 0552SA 0672SA 0812SA 17,0 22,5 Potência frigorífica (\*) kW. 8.5 10.5 12.5 18.5 26.0 32.0 38.5 44.0 51.0 62.5 75,0 kW. Potência calorífica (\*\*) 9,0 11,0 13,4 18,1 20,5 24,5 27,5 34,5 42,5 48.0 54,0 67,5 83,5 Compressor Nº/Tipo: 1 / Scroll 2 / Scroll-

FP2	kg.						322	321	352	388	639	
Refrigerante R-22	kg.	3,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,1	7,8	9,5	12,8	2 x 7,1 2	2
* Potência frigorífica: T	emperatu	ıra exte	rior: 35°	C / Ter	nperatu	ıra Águ	a entra	da/saíd	a: 12/7	°C ,	/	
** Potência calorífica:	Temperati	ura exte	erior: 7º0	CBS/	6ºC BH	l/ Iemp	eratura	água e	entrada/	saida:	45/50°C	

1"G

29,4

172

190

1"G

19,8

150

159

kg

kg

1"G

24,6

158

176

Bomba tipo:	-				Bomba	centríf	uga mu	lticelula	ır de un	na velo	cidade			
Vaso de expansão	Capacidade	5L	5L	5L	5L	5L	12L	12L	12L	12L	18L	18L	18L	18L
Pressões de regula	ıção													
Válvula de segurar	nça bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vaso de expansão	bar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Depósito de inércia (***	) Capacidade	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	75 L	75 L	75 L	75 L	100 L	100 L	100 L	100 L

1"G

40,2

185

204

1"G

43,8

250

268

53,4

277

302

1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G 1 1/2"G

75,6

317

332

91,2

353

368

61,2

285

301

2"G

103,8

549

599

2"G

120,6

561

592

2"G

147,6

642

2 x 7,1 2 x 7,8 2 x 9,5 2 x 12,0

2"G

177,0

685

716

756

Ligações hidráulicas

Peso líquido FP-FP1

Caudal mínimo de água I/h.

FP2

Standard

<sup>\*\*\*</sup> Só na versão hidrónica

## 1.1.- DADOS TÉCNICOS

### CAUDAIS DE AR

## **UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS**



MODELOS	0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Tipo de ventilador			Axia	al - Acop	lamento	directo		900 rpm	1	1N~23	30V		
Número de ventiladores	1		2	2			1					2	
Caudal de ar m <sup>3</sup> /h	3500	6500	6700	6500	6300	9500	11500	11000	10500	19000	23000	22000	21000
Potência absorvida kW	0,15	0,30	0,32	0,30	0,28	0,75	0,90	0,85	0,83	1,50	1,80	1,70	1,66

# UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO DISPONÍVEL PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa - VERSÃO FP



MODELOS	009	1S-FP	011	1S-FP	015	1S-FP	0191	S-FP	0211	S-FP
Tipo de ventilador		Centrífuç	go - Acc	plamento	directo	)	1450 rp	m	1N~23	0V
Número de ventiladores		1				2				
Pressão estática disponível Pa	Caudal de ar m³/h	Potência absorvida kW	Caudal de ar m³/h	Potência absorvida kW		Potência absorvida kW		Potência absorvida kW	Caudal de ar m³/h	Potência absorvida kW
50	3500	0,9	6500 1,9 6700 1,95		1,95	6500	1,9	6300	1,85	
100	2700	0,8	5700	1,75	5900	1,8	5700	1,75	5500	1,7
150	2500	0,75	5200	1,6	5400	1,65	5200	1,6	5000	1,55
200	2200	0,7	4700	1,45	4900	1,5	4700	1,45	4500	1,4

## PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa - VERSÃO FP1

MODELOS	0251S	-FP1	0291S-	FP1	0351S	-FP1	0431S	-FP1	0472S-	FP1	0552S-	FP1	0672S-	FP1	0812S-	FP1
Tipo de ventilador				Axial	- Acopla	ament	o direct	0	1450 rpr	n	1N-	~230\	/			
Número de ventiladores					1							2				
Pressão estática disponível Pa	Caudal de ar m³/h	Pot. abs. kW														
50	11500	1,7	11500	1,7	11000	1,65	10500	1,65	23000	3,4	23000	3,4	22000	3,3	21000	3,3
75	9600	1,65	9600	1,65	9200	1,6	8800	1,6	19200	3,3	19200	3,3	18400	3,2	17600	3,2
100	8500	1,6	8500	1,6	8100	1,55	7700	1,55	17000	3,2	17000	3,2	16200	3,1	15400	3,1
125	7200	1,55	7200	1,55	6900	1,5	6600	1,5	14400	3,1	14400	3,1	13800	3	13200	3
150	6400	1,5	6400	1,5	6100	1,5	5800	1,5	12800	3	12800	3	12200	3	11600	3

## PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL ATÉ 350 Pa - VERSIÓN FP2

MODELOS	0251S	-FP2	0291S-	FP2	0351S	-FP2	0431S	-FP2	0472S	-FP2	0552S-	-FP2	0672S-	FP2	0812S-	FP2
Tipo de ventilador			Axial "	short	case" -	Acop	lamiento	direc	to 145	0 rpm	)	3~23	30V/3N-	-400	V	
Número de ventiladores					1							2				
Pressão estática disponível Pa	Caudal de ar m³/h	Pot. abs. kW	Caudal de ar m³ /h	Pot. abs. kW	Caudal de ar m³/h	Pot. abs. kW	Caudal de ar m³/h	Pot. abs. kW								
150	12400	2,45	12400	2,45	11900	2,4	11500	2,35	24800	4,9	24800	4,9	23800	4,8	23000	4,7
200	10800	2,3	10800	2,3	10400	2,3	10000	2,25	21600	4,6	21600	4,6	20800	4,6	20000	4,5
250	9200	2,3	9200	2,3	8800	2,3	8500	2,3	18400	4,6	18400	4,6	17600	4,6	17000	4,6
300	7800	2,4	7800	2,4	7500	2,4	7250	2,45	15600	4,8	15600	4,8	15000	4,8	14500	4,9
350	6800	2,45	6800	2,45	6500	2,45	6250	2,5	13600	4,9	13600	4,9	13000	4,9	12500	5

## 1.2.- DADOS ELÉCTRICOS DAS UNIDADES STANDARD

MODELO	S EAC/E	AR	0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S
Voltagem		V/f (50 Hz)	1N~230V						
- Tonagom		(0000,			3-	-230V - 3N~40	00V		
	Compressor	kW.	4,05	4,70	5,78	7,60	8,62	11,15	12,90
Potência absorvida	Ventilador	kW.	0,15	0,30	0,32	0,30	0,28	0,75	0,90
máxima	Potência total máxima	kW.	4,20	5,00	6,10	7,90	8,90	11,90	13,80
	Compressor	1N~230\ 3~230\ 3N~400\	/ 12,12	17,32 10,00	21,48 12,40	27,71 16,00	26,15 15,10	31,17 18,00	35,85 20,70
Intensidade máxima	Ventilador	Α	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	3,00	3,50
	Intensidade total máxima	1N~230\ A 3~230\ 3N~400\	/ 12,92	18,92 11,60	23,08 14,00	29,31 17,60	27,75 16,70	34,17 21,00	39,35 24,20
LRC	Intensidade total máxima	1N~230\ A 3~230\ 3N~400\	/ 91,80	99,60 51,60	134,60 63,60	179,60 97,40	167,60 95,60	213,00 119.00	227,50 130,50

ELEMENTOS VER	SÃO	HIDRÁULICA	A / ELEM	ENTOS VE	RSÃO HID	RÓNICA						
Bomba de água	V/f	(50 Hz)		1N~230V			3~230	V - 3N~400V				
Potência absorvida nor	ninal	kW.	0,49	0,49	0,49	9 0,72 0,72 0,72 0,72						
Intensidade máxima	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	2,30	2,30	2,30	2,40 1,40	2,40 1,40	2,40 1,40	2,40 1,40			

MODELO	S EAC/E	AR		0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Voltagem		V/f (5	60 Hz)			3~230V -	3N~400V		
Potência	Compressor	kW.		15,55	19,77	22,10	25,50	30,90	38,14
absorvida	Ventilador	kW.		0,85	0,83	1,50	1,80	1,70	1,66
máxima	Potência total máxima	kW.		16,40	20,60	23,60	27,30	32,60	39,80
	Compressor	Α	3~230V 3N~400V	44,34 25,60	51,61 29,80	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60
Intensidade máxima	Ventilador	Α		3,50	3,50	6,00	7,00	7,00	7,00
	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	47,84 29,10	55,11 33,30	68,35 42,00	78,70 48,40	95,68 58,20	110,22 66,60
LRC	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	282,50 161,50	333,50 192,50	243,70 138,00	262,70 152,30	324,10 187,00	382,00 222,00

ELEMENTOS VER	RSÃO I	HIDRÁULICA / E	LEMENTOS V	ERSÃO H	IDRÓNICA							
Bomba de água	V/f	(50 Hz)			3~230V	' - 3N~400V						
Potência absorvida no	minal	kW.	<b>kW.</b> 1,10 1,10 1,17 1,17 1,55 1,55									
Intensidade máxima	Α	3~230V 3N~400V	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	4,80 2,80	4,80 2,80				

## 1.2.- DADOS ELÉCTRICOS UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO

## **VERSÃO FP**

MODELO	S EAC/EA	\R		0091S	0111S	0151S	0191S	0211S
Voltagem		V/f (5	0 Hz)	1N~230V				
voltagom			· ,		3-	-230V - 3N~4	00V	
	Compressor	kW.		4,05	4,70	5,78	7,60	8,62
Potência absorvida	Ventilador	kW.		0,90	1,90	1,95	1,90	1,85
máxima	Potência total máxima	kW.		4,95	6,60	7,73	9,50	10,47
	Compressor	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	23,10 12,12 7,00	17,32 10,00	21,48 12,40	27,71 16,00	26,15 15,10
Intensidade máxima	Ventilador	Α		4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Intensidade total máxima	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	27,10 16,12 11,00	25,32 18,00	29,48 20,40	35,71 24,00	34,15 23,10
LRC	Intensidade total máxima	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	99,00 95,00 47,50	106,00 58,00	141,00 70,00	186,00 103,80	174,00 102,00

ELEMENTOS VER	RSÃO	HIDRÁULIC	A/ELEN	IENTOS V	ERSÃO HI	DRÓNICA	
Bomba de água	V/f	(50 Hz)		1N~230V		3~230V	- 3N~400V
Potência absorvida nor	ninal	kW.	0,49	0,49	0,49	0,72	0,72
Intensidade máxima	Α	1N~230V 3~230V 3N~400V	2,30	2,30	2,30	2,40 1,40	2,40 1,40

## **VERSÃO FP1**

MODELO	S EAC/EA	\R		0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Voltagem		V/f (5	60 Hz) [				3~230V	- 3N~400V			
Potência	Compressor	kW.		11,15	12,90	15,55	19,77	22,10	25,50	30,90	38,14
absorvida máxima	Ventilador	kW.		1,70	1,70	1,65	1,65	3,40	3,40	3,30	3,30
шахипа	Potência total máxima	kW.		12,85	14,60	17,20	21,42	25,50	28,90	34,20	41,44
	Compressor	Α	3~230V 3N~400V	31,17 18,00	35,85 20,70	44,34 25,60	51,61 29,80	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60
Intensidade máxima	Ventilador	Α		8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	39,17 26,00	43,85 28,70	52,34 33,60	59,61 37,80	78,35 52,00	87,70 57,40	104,68 67,20	119,22 75,60
LRC	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	218,00 124,00	232,00 135,00	287,00 166,00	338,00 197,00	253,68 148,00	271,66 161,30	333,06 196,00	390,98 231,00

ELEMENTOS VERS	SÃO I	HIDRÁULIC	A / ELE	MENTOS	VERSÃO	HIDRÓN	IICA			
Bomba de água	V/f	(50 Hz)				3~230V - 3N	√400V			
Potência absorvida non	ninal	kW.	0,72	0,72	1,10	1,10	1,17	1,17	1,55	1,55
Intensidade máxima	Α	3~230V 3N~400V	2,40 1,40	2,40 1,40	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	4,80 2,80	4,80 2,80

## 1.2.- DADOS ELÉCTRICOS UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO

## **VERSÃO FP2**

MODELO	S EAC/EA	\R		0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Voltagem		V/f (5	60 Hz)				3~230V	- 3N~400V			
Potência	Compressor	kW.		11,15	12,90	15,55	19,77	22,10	25,50	30,90	38,14
absorvida máxima	Ventilador	kW.		2,45	2,45	2,40	2,35	4,90	4,90	4,80	4,70
IIIdXIIIId	Potência total máxima	kW.		13,60	15,35	17,95	22,12	27,00	30,40	35,70	42,84
	Compressor	Α	3~230V 3N~400V	31,17 18,00	35,85 20,70	44,34 25,60	51,61 29,80	62,35 36,00	71,70 41,40	88,68 51,20	103,22 59,60
Intensidade máxima	Ventilador	Α	3~230V 3N~400V	8,00 4,50	8,00 4,50	8,00 4,50	8,00 4,50	16,00 9,00	16,00 9,00	16,00 9,00	16,00 9,00
	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	39,17 22,50	43,85 25,20	52,34 30,10	59,61 34,30	78,35 45,00	87,70 50,40	104,68 60,20	119,22 68,60
LRC	Intensidade total máxima	Α	3~230V 3N~400V	218,00 120,50	232,00 131,50	287,00 162,50	338,00 193,50	253,68 141,00	271,66 154,30	333,06 189,00	390,98 224,00

ELEMENTOS VERS	SÃO	HIDRÁULIO	CA / EL	EMENTOS	S VERSÃO	O HIDRÓ	NICA			
Bomba de água	V/f	(50 Hz)				3~230V -	3N~400V			
Potência absorvida non	ninal	kW.	0,72	0,72	1,10	1,10	1,17	1,17	1,55	1,55
Intensidade máxima	Α	3~230V 3N~400V	2,40 1,40	2,40 1,40	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	3,00 1,70	4,80 2,80	4,80 2,80

### 1.3.- COMPONENTES

O sistema ECOLEAN™ é um grupo arrefecedor de água ou uma bomba de calor ar-água que pode ser equipada com uma série de acessórios hidráulicos obtendo-se a versão hidráulica ou hidrónica.


#### **COMPONENTES:**

VERSÃO HIDRÓNICA: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 VERSÃO HIDRÁULICA: 1,4,5,6,7,8,9,10,11


- 1.- Filtro de água desmontável
- 2.- Depósito de inércia
- 3.- Resistência do depósito de inércia (opcional)
- 4.- Válvula de segurança
- 5.- Manómetro
- 6.- Vaso de expansão

- 7.- Bomba de água
- 8.- Purgador de ar
- 9.- Permutador de placas
- 10.- Interruptor de caudal
- 11.- Válvula de drenagem
- 12.- Válvula de corte (opcional)

## VERSÃO HIDRÓNICA



## VERSÃO HIDRÁULICA



#### 1.4.- LIMITES DE FUNCIONAMENTO

## UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS SEM CONDUTAS DE AR

### **MODO FRIO**


MODELOS	EAC / EAR	0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Temperatura sa da água fria	aída								o : +5°0 o : +12°	_				
Temperatura er da água fria	ntrada								o : +10 °	_				
Temperatura	R-407C		Mínimo : -10°C Máximo : +46°C											
entrada de ar	R-22								o : -10° o : +48°	_				

NOTA: Com temperaturas exteriores de ambiente abaixo de +5°C, adicionar glicol

### **MODO CALOR**

												<del></del>	
MODELOS EAR	0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Temperatura saída da água quente (em funcionamento)		Mínimo : +25°C Máximo : +50°C											
Temperatura entrada da águ quente (no arranque)	а	Mínimo : +10 °C Máximo : +43°C											
Diferença entre entrada/saíc	a						Mínim	no :+3°(	2				
da água quente		Máximo : +8°C											
Temperatura	Mínimo : -10°C												
entrada de ar Máximo : +23°C													

FORA DESTES VALORES, POR FAVOR CONSULTE-NOS.



NOTA: Com temperaturas exteriores de ambiente abaixo de +5°C, adicionar glicol. A unidade incorpora de serie CPC, que permite variar la velocidad del ventilador. La unidade puede funcionar até -10°C.

### UNIDADES COM VENTILADORES AXIAIS COM CONDUTAS DE AR

## **MODO FRIO**

								• •	
PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 50 Pa	0091 a	0211S	0251 a	a 0812S	0091 a	0211S	0251 a	0812S	
	N	lodelos	R407C			Model	os R22		
Pressão estática disponível Pa	30	50	30	50	30	50	30	50	
Máxima temperatura ambiente °C	43	40	42	38	46	44	45	43	

## **MODO CALOR**

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 50 Pa	0091 a	0211S	0251 a	a 0812S	0091 a	0211S	0251 a	0812S
	l N	lodelos	R407C			Model	os R22	
Pressão estática disponível Pa	30	50	30	50	30	50	30	50
Mínima temperatura ambiente °C	-8	-6	-8	-6	-8	-6	-8	-6

### 1.4.- LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

## UNIDADES COM VENTILADORES DE ALTA PRESSÃO DISPONÍVEL

## **MODO FRIO**

	RESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa ERSÃO FP		MODE	LOS DE	UNIDA	DES 009	1 a 021	1S-FP		
V	ERSAU FP	N	Modelos	R407C		Modelos R22				
	Pressão estática disponível Pa	50	100	150	200	50	100	150	200	
	Máxima temperatura ambiente °C	46	45	41	38	48	47	44	42	

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa		М	ODELO	)S DE	UNIDA	DES 0	251 a	0812S-	·FP1	
VERSÃO FP1		Mod	elos R4	407C			Мо	odelos	R22	
Pressão estática disponível Pa	50	75	100	125	150	50	75	100	125	150
Máxima temperatura ambiente °C	46	43	39	35		50	48	45	43	40

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 350 Pa			M	ODELC	S DE	UNIDAI	DES 02	251 a C	)812S-	FP2	
	VERSÃO FP2		Mode	elos R4	107C		Modelos R22				
	Pressão estática disponível Pa	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350
	Máxima temperatura ambiente °C	47	44	41	38	35	50	48	46	44	42


## **MODO CALOR**

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 200 Pa VERSÃO FP									// LOIL			
		MODELOS DE UNIDADES 0091 a 0211S-FP										
		N	/lodelos	R407C		Modelos R22						
	Pressão estática disponível Pa	50	100	150	200	50	100	150	200			
	Mínima temperatura ambiente °C	-10	-10	-8	-6	-10	-10	-8	-6			

PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 120 Pa VERSÃO FP1		M	ODELO	S DE	UNIDA	DES 0	251 a	0812S	-FP1	
		Modelos R407C						Modelos R22		
Pressão estática disponível Pa	50	75	100	125	150	50	75	100	125	150
Mínima temperatura ambiente °C	-10	-8	-6	-5		-10	-10	-8	-6	-5


PRESSÃO DISPONÍVEL ATÉ 350 Pa VERSÃO FP2		M	ODELC	S DE	UNIDA	DES 02	251 a (	)812S-	FP2	
		Modelos R407C						Modelos R22		
Pressão estática disponível Pa	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350
Mínima temperatura ambiente °C	-10	-10	-8	-6	-5	-10	-11	-10	-8	-6

## UNIDADES COM O KIT DE BAIXA TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA




## 1.5.-PERDA DE PRESSÃO NO CIRCUITO DE ÁGUA

#### PERDA DE PRESSÃO NO PERMUTADOR DE ÁGUA (UNIDADE STANDARD)



Caudal de água m3/h

## PERDA DE PRESSÃO NO PERMUTADOR DE ÁGUA + FILTRO DE ÁGUA (\*)



Caudal de água m3/h

Unidade	Curva
EAC/EAR 0091S	Α
EAC/EAR 0111S	Α
EAC/EAR 0151S	В
EAC/EAR 0191S	В
EAC/EAR 0211S	С
EAC/EAR 0251S	D
EAC/EAR 0291S	E
EAC/EAR 0351S	F
EAC/EAR 0431S	G
EAC 0472S	L
EAR 0472S	Н
EAC 0552S	M
EAR 0552S	I
EAC 0672S	N
EAR 0672S	J
EAC 0812S	0
EAR 0812S	K

AVISO PARA A INSTALAÇÃO As unidades devem ser instaladas com um filtro de água na entrada da unidade, que seja capaz de impedir a passagem de qualquir partícula superior a 1 mm de diámetro.

(\*) Opcional na versão standard, de série na versão hidráulica e hidrónica.

### 1.6.-DADOS CIRCUITO HIDRÁULICO.

CAUDAIS DE ÁGUA E PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEIS

(com a bomba de água e o filtro incorporado na unidade de fábrica))

	MODELO	E	EAC / E	EAR 00	)9 1S I	<-A	EAC / EAR 011 1S K-A			EAC / EAR 015 1S K-A						
0 111 /	l/s	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,41	0,45	0,49	0,53	0,60	0,49	0,53	0,57	0,61	0,72
Caudal de água	m3/h	1,19	1,33	1,48	1,62	1,76	1,48	1,62	1,76	1,91	2,16	1,76	1,91	2,05	2,20	2,59
Altura manométrica	kPa	222	215	208	193	182	204	193	178	166	153	200	186	181	170	140
	MODELO	E	AC / E	EAR 0	19 1S I	<-A	E	AC / I	EAR 02	21 1S I	K-A	Е	AC / E	AR 02	.5 1S k	(-A
Osvalal da Caus	l/s	0,67	0,71	0,75	0,79	0,97	0,73	0,77	0,81	0,85	1,06	0,89	0,99	1,09	1,19	1,29
Caudal de água	m3/h	2,41	2,56	2,70	2,84	3,49	2,63	2,77	2,92	3,06	3,82	3,20	3,56	3,92	4,28	4,64
Altura manométrica	kPa	181	175	168	160	139	184	176	165	155	128	182	162	143	132	115
	MODELO	E	AC / E	AR 02	9 1S K	(-A	Е	AC / E	AR 03	5 1S k	(-A	Е	AC / E	AR 04	3 1S k	<-A
	l/s	1,02	1,12	1,22	1,32	1,49	1,26	1,36	1,46	1,56	1,83	1,52	1,62	1,72	1,82	2,21
Caudal de água	m3/h	3,67	4,03	4,39	4,75	5,36	4,54	4,90	5,26	5,62	6,59	5,57	5,83	6,19	6,55	7,96
Altura manométrica	kPa	168	155	139	120	102	208	192	178	148	108	167	141	135	119	25
	MODELO		EAR	047 2	S K-A		EAR 055 2S K-A					EAR	067 2	S K-A		
Occidental de Cours	l/s	1,73	1,93	2,13	2,32	2,52	2,01	2,21	2,41	2,60	2,92	2,46	2,66	2,86	3,05	3,58
Caudal de água	m3/h	6,23	6,94	7,65	8,36	9,07	7,24	7,95	8,66	9,37	10,51	8,86	9,57	10,28	10,99	12,89
Altura manométrica	kPa	164	149	138	123	113	151	141	132	116	97	227	213	192	169	119
	MODELO		EAR	081 2	S K-A			EAC	047 2	2S K			EAC	055 2	2S K	
0 111 /	l/s	2,95	3,15	3,35	3,54	4,30	1,73	1,93	2,13	2,32	2,52	2,01	2,21	2,41	2,60	2,92
Caudal de água	m3/h	10,62	11,33	12,04	12,75	15,48	6,23	6,94	7,65	8,36	9,07	7,24	7,95	8,66	9,37	10,51
Altura manométrica	kPa	199	185	169	139	42	166	151	140	130	118	154	145	137	119	108
MODELO EAC 067 2S K			EAC	081 2	2S K											
	l/s	2,46	2,66	2,86	3,05	3,58	2,95	3,15	3,35	3,54	4,30					
Caudal de água	m3/h	8,86	9,57	10,28	10,99	12,89	10,62	11,33	12,04	12,75	15,48			o de un		04 5 -
Altura manométrica	kPa	229	214	195	173	126	205	192	177	148	55			′9,8 m.c ) m.c.a.		

NOTA: Os dados de caudal indicados na tabela encontram-se entre o mínimo e máximo caudal de água. Se a unidade incorporar a bomba de água dupla (opcional) a altura manométrica é reduzida em 5%.

## **CAUDAL DE ÁGUA MÍNIMO**

A instalação nunca deve funcionar com um caudal de água inferior ao mínimo (ver tabela), pois essa situação pode causar :

- i. gelo no permutador
- ii. -sujidade no permutador de água

#### CAUDAL DE ÁGUA MÁXIMO

Ver tabela onde se indica o máximo caudal de água com que pode funcionar a unidade, assim sendo deve assegurarse sempre um  $\Delta T$ =3K no permutador de água.

#### **VOLUME MÁXIMO DE ÁGUA NA INSTALAÇÃO**

As unidades na versão hidráulica ou hidrónica incorporam o vaso de expansão, o qual limita o volume de água da instalação; a tabela indica o volume de água máximo.

Tipo modelo	009/021	025/043	047/081
Solucão		Volume água em litros	
Água	225	550	850
Água + 10% glicol	175	400	650
Água + 20% glicol	150	350	575
Água + 30% glicol	125	300	450

No caso do volume de água na instalação ser superior ao indicado na tabela, á necessário adicionar um vaso de expansão suplementar.

## 1.7.-PROTECÇÕES



## Está totalmente proibido manipular ou retirar uma protecção.

Quando é activada uma protecção, pessoal qualificado deve examinar a unidade e resolver o problema. **Nota:** Antes de rearmar uma protecção, deve ser localizada e reparada a causa que produziu a activação da dita protecção, antes de arrancar de novo a unidade.

As unidades ECOLEAN™ incorporam as seguintes protecções:

- 1.- Protecções eléctricas.
- 2.- Protecções do circuito refrigerante.
- 3.- Protecções do circuito de água.

Estas protecções asseguram o funcionamento da unidade em circunstâncias normais e excepcionais.

### PROTECÇÕES ELÉCTRICAS

O circuito de controlo está protegido contra curto-circuitos através de um interruptor electromagnético. O compressor está protegido também contra as sobrecargas e curto-circuitos mediante uma protecção interna e fusíveis. A protecção interna do compressor actua quando há uma temperatura excessiva. Os motores dos ventiladores estão de igual forma protegidos mediante uma protecção interna. Se a temperatura do ar no motor passa a um determinado valor, esta protecção cortará o circuito de controlo.

#### Unidades

	AJUSTES		0091S	0111S	0151S	0191S	0211S	0251S	0291S	0351S	0431S	0472S	0552S	0672S	0812S
Fusíve	eis do	A (1N~230V) A (3~230V) A (3N~400V)	3X20	 3X25 3x16	 3X25 3x16		3X40 3x20	 3X40 3x25	 3X50 3x25	 3X62 3x32	3X80 3x40	 6x40 6x25	 6x50 6x25	 6x63 6x32	 6x80 6x40
Fusívo bomba		A (1N~230V) A (3~230V) A (3N~400V)		1x6  	1x6  	 3x6 3x6	 3x6 3x6	 3x6 3x6	 3x6 3x6	 3x6 3x6	 3x6 3x6	 3x6 3x6	3x6 3x6	3x6 3x6	 3x6 3x6
	Standard	A (1N~230V)										1x16	1x16	1x16	1x16
Fusíveis	FP														
do	FP1	A (1N~230V)						1x10	1x10	1x10	1x10	1x20	1x20	1x20	1x20
ventilador	ED0	A (3~230V)						3X10	3X10	3X10	3X10	6x10	6x10	6x10	6x10
	FP2	A (3N~400V)						3X16	3X16	3X16	3X16	6x16	6x16	6x16	6x16

# PROTECÇÃO DO CIRCUITO REFRIGERANTE Pressostatos

Para prevenir altas pressões no circuito refrigerante que possa danificar a unidade, incorpora um pressostato de alta, dispositivo de segurança de rearme eléctrico (premir RESET no controlo para rearmar) instalado no lado de alta do sistema refrigerante. Um pressostato de baixa de rearme automático (eléctrico se ocorrerem 2 cortes em uma hora) instalado no lado de baixa do sistema evitará que a unidade possa funcionar em condicões de pressão demasiado baixas. Os chillers bomba de calor têm dois pressostatos de baixa, porque a mínima pressão no ciclo de calor é muito mais baixa que a do ciclo de frio. Os pressostatos de baixa têm um atraso de corte.

AJUSTES	Corte	Rearme
Pressostato de alta pressão (bar)	27,5	22
Pressostato de baixa pressão frio (bar)		
Unidade standard	2,7	3,2
Unidade com kit de baixa temperatura de água 0°C	2	2,5
-5°C	1,5	2
-10°C	0,8	1,3
Pressostato baixa pressão calor (bar)	0,5	1,5
Temporizador pressostato de baixa (minutos)	2	2'

## 1.7.-PROTECÇÕES

## PROTECÇÕES DO CIRCUITO DE ÁGUA (de série na versão hidráulica e hidrónica)

As unidades incorporam as seguintes protecções no circuito de água.

## 1.- Interruptor de caudal (opcional na versão standard)

Para o funcionamiento da unidade, se o caudal de água estiver abaixo dos limites. Funcionar com o caudal de água abaixo dos limites está totalmente proibido.

#### 2.- Filtro de água de malha (opcional na versão standard)

O filtro de água protege da existência de partículas no circuito de água que possam danificar o permutador de água. Este deve evitar a passagem de partículas com mais de 1 mm de diâmetro.



É OBLIGATÓRIO O USO DE UM FILTRO DE MALHA NA ENTRADA DE ÁGUA DA UNIDADE

#### 3.- Protecção anti-gelo.

Através do controlo da unidade, esta protecção activa-se quando a sonda de temperatura de saída de água (ST2) situada dentro do permutador de água detecta uma determinada temperatura e se desactiva quando alcansa de novo uma temperatura ajustada, conforme mostra a tabela seguinte:

			DE BAIXA TEMPER	ATURA DE ÁGUA (°C)
	STANDARD (°C)	0°C	5°C	-10°C
Protecção activada	+5	-2	-7	-12
Protecção desactivada	+6	0	-5	-10

Quando se activa a protecção ocorre o seguinte:

- Se a unidade está no modo stand-by: faz arrancar a bomba de água, alimenta a resistência eléctrica do permutador de água e a resistência do depósito de inercia (se a unidade incorpora estes opcionais).



NÃO DESLIGAR ELÉCTRICAMENTE A UNIDADE DURANTE UMA AUSÊNCIA, SEM ANTES SELECCIONAR O MODO STAND-BY OU DESLIGAR (OFF) A MÁQUINA ATRAVÉS DO COMTROLO PARA PROTEGER A UNIDADE MEDIANTE A PROTECÇÃO ANTI-GELO.

- Se a unidade estiver a funcionar no modo frio: alimenta a resistência eléctrica do permutador de água, a resistência eléctrica do depósito de inércia e activa a válvula de injecção de gás quente (se a unidade incluir estes opcionais).
- Se a unidade estiver a funcionar no modo calor: alimenta a resistência eléctrica do permutador de água e a resistência eléctrica do depósito de inércia (se a unidade incluir estes opcionais).

#### 4.- Alarme anti-gelo.

Activa-se quando a sonda de temperatura de saída de água (ST2) detecta uma determinada temperatura, parando o funcionamiento da unidade, conforme mostra a tabela seguinte:

	UNIDADE STANDARD (°C)		DE BAIXA TEMPER -5°C	ATURA DE ÁGUA (°C) -10°C
Alarme activado	+3	-3	-8	-13

## **OUTRAS PROTECÇÕES**

#### Resistência de cárter do compressor.


Situada no compressor, actua durante os momentos de paragem da unidade para manter o óleo do compressor nas condições adequadas aquando da presença de refrigerante dentro do compressor.



NÃO DESLIGAR ELÉCTRICAMENTE A UNIDADE PARA QUE POSSA FUNCIONAR ESTA PROTECÇÃO


### 1.8.-ESQUEMAS FRIGORÍFICOS

## UNIDADES SÓ FRIO EAC 0091S A 0431S




- Tomada de pressão com válvula de obús
- FS Interruptor de caudal (opcional na versão standard)
- ST1 Sonda entrada de água (Regulação temperatura da água da unidade)
- ST2 Sonda saída de água (Protecção anti-gielo)
- ST3 Sonda tubagem (Regulação velocidade ventilador)
- Pressostato de alta
- HP Pressostato de baixa
- CH Resistência de cárter


#### UNIDADES SÓ FRIO EAC 0472S A 0812S




#### 1.8.-ESQUEMAS FRIGORÍFICOS UNIDADES BOMBA DE CALOR EAR 0091S A 0431S



## **UNIDADES BOMBA DE CALOR EAR 0472S A 0812S**




#### 1.9.- DIMENSIÕES DAS UNIDADES




17

## 1.9.- DIMENSIÕES DAS UNIDADES

## DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO STANDARD




# DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÓNICA




## 1.9.- DIMENSIÕES DAS UNIDADES


## EAC/EAR 0472S-0552S-0672S-0812S



## DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO STANDARD



## DISPOSIÇÃO DE COMPONENTES UNIDADE VERSÃO HIDRÁULICA



1.10 OPCIONAIS DISPONÍVEIS	Unidade versão standard	Unidade versão hidráulica	Unidade versão hidrónica (1)
Interruptor de corte geral	X	X	X
Interruptor de caudal	X	incluído	incluído
Filtro de água	Х	incluído	incluído
Resistência eléctrica do permutador de placas	X	X	X
Grelha de protecção das baterias	X	X	X
Válvula injecção gás quente	X	X	X
Sequenciador de fases	X	X	X
Manómetros de alta e baixa pressão	X	X	X
Bateria com alheta pre-lacada	X	Χ	X
Comando remoto por cabo	X	Χ	X
Válvulas de corte de água	X	X	X
Apoios anti-vibráticos de borracha	X	X	X
Silenciador acústico do compressor	X	X	X
Arrancador suave "Soft starter" só para 3N~400V	X	Χ	X
Plenum de admissão	X	Χ	X
Plenum de descarga (2)	X	X	X
Funcionamento com baixa temperatura saída de água	X	Χ	X
Bomba de água	X	incluído	incluído
Bomba de água dupla	não disponível	não disponível	X
Resistência depósito de inércia	não disponível	não disponível	х

X Elemento opcional

Inclui depósito de inércia

(2) Só versões FP1/FP2



NOTA: Todos os opcionais serão fornecidos e montados na unidade, excepto o filtro de água, as válvulas de corte, os apoios anti-vibraticos de borracha, o comando remoto por cabo e o plenum de admissão, fornecidos para montar em obra.

#### INTERRUPTOR DE CORTE GERAL

Localizado no painél de acesso ao quadro eléctrico.

### INTERRUPTOR DE CAUDAL(de sárie nas versões hidráulica e hidrónica)

O interruptor de caudal pára a unidade se o caudal de água fôr inferior ao mínimo.

#### FILTRO DE ÁGUA (de série nas versões hidráulica e hidrónica)

O filtro de água deve ser instalado na entrada de água da unidade, elimina as partículas (maiores de 1 mm) que contêm o circuito de água, prevenindo a sujidade do permutador de água.

#### RESISTÊNCIA ELÉCTRICA DO PERMUTADOR DE PLACAS

A resistência eléctrica do permutador de placas protege o permutador de temperaturas excessivamente baixas.

## GRELHA DE PROTECÇÃO DE BATERIAS

A grelha de proteção protege as baterias contra golpes acidentais durante o transporte ou durante o funcionamento.

#### VÁLVULA DE INJECÇÃO DE GÁS QUENTE

Injecta gás quente no evaporador quando há uma temperatura de água excessivamente baixa. É recomendavél utilizá-lo quando a temperatura ambiente exterior estiver abaixo de 5 °C. Está activado através do controlador da unidade (5°C água ON / 6°C água OFF)

#### SEQUENCIADOR DE FASES (unidades trifásicas)

Situado no quadro eléctrico da unidade, com ele asseguramos que a unidade não entre em funcionamento enquanto a ligação das fases do compressor não fôr a correcta, se isto ocorrer únicamente devemos mudar a ligação de duas das fases.

#### MANÓMETROS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO

Visualiza a pressão de alta e baixa do circuito frigorífico.

#### BATERIAS COM ALHETAS DE ALUMINIO PRÉ-LACADAS

Protecção especial das alhetas da própria bateria para a proteger de ambientes agressivos

### COMANDO REMOTO POR CABO

Controla e visualiza o funcionamento da unidade arrefecedora, pode ser instalado até uma distância de 50 metros da unidade.

## 1.10.- OPCIONAIS DISPONÍVEIS

#### VÁLVULAS DE CORTE DA UNIDADE

A colocar na entrada e saída de água da unidade, isolando-a do circuito de água da instalação para realizar as operações de serviço e manutenção da unidade.

#### APOIOS ANTI-VIBRÁTICOS DE BORRACHA

A colocar por baixo da base da unidade, evitam a transmissão das vibrações da unidade produzidas durante o seu funcionamento ao solo onde está colocada.

#### SILENCIADOR ACÚSTICO DO COMPRESSOR

Atenua o nivel sonoro produzido pela unidade, através de um isolamento que cobre o compressor.

#### ARRANCADOR SUAVE "SOFT STARTER" (só nas unidades a 3N~400V)


É um elemento electrónico que reduz o pico da corrente de arrangue da únidade, reduzindo-a aproximadamente uns 40%.

#### PLENUM ADMISSÃO

Consiste em uma série de peças adaptadoras, para poder acoplar a entrada de ar da unidade a uma rede de condutas.

#### PLENUM DE DESCARGA (só nas versões FP. modelos de 025 a 081)

Consiste em 1 ou 2 marcos de secção quadrada para poder acoplar a conducta de descarga de ar da unidade.



É necessário a sua utilização para temperaturas de saída de água inferiores a 5°C.

Define-se como a temperatura de saída de água cujos valores podem ser inferiores ou superiores aos do valor do kit, dependendo do caudal de água da unidade. Existem três kits em função da temperatura da água, conforme indica a tabela:

Denominação do kit	Aplicação do kit em função da temperatura de saída da água
KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA 0°C	Para temperaturas abaixo de 5°C até 0°C
KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA -5°C	Para temperaturas abaixo de 0°C até -5°C
KIT BAIXA TEMPERATURA DE ÁGUA -10°C	Para temperaturas abaixo de -5°C até -10°

BOMBA DE ÁGUA (de série nas versões hidrónica e hidráulica)

## KIT BOMBA DE ÁGUA DUPLA (só nas unidades hidrónicas modelos 025 a 081)

Consiste em duas bombas de água de iguais características á que se fornece cóm a unidade montadas em paralelo. Solamente funciona uma delas e a otra actua de reserva.

Quando a bomba em funcionamento tem uma avaria do tipo eléctrico e se activa a sua protecção parando-a, liga-se automáticamente a bomba de reserva.

É possível seleccionar o funcionamento de uma ou outra bomba através de um comutador externo incorporado no kit.

Com o kit de bomba de água dupla a pressão estática disponível reduz-se aproximadamente em 5% em comparação á pressão estática disponível do circuito quando se instala somente uma bomba.

#### RESISTÊNCIA ANTI-GELO E APOIO NO DEPÓSITO DE INÉRCIA (só disponível na versão hidrónica)

Está disponível uma resistência anti-gelo dotada de termostato e pressostato de segurança para imersão no depósito de inércia, ou uma resistência anti-gelo e apoio (calor extra) a utilizar somente nas unidades bomba de calor.

Resistência anti-gelo: para unidades só frio e bomba de calor. Entra em funcionamento quando a temperatura de água do depósito főr inferior a +5 °C.

Resistência anti-gelo e apoio: para unidades bomba de calor a resistência funciona como protecção anti-gelo conforme a anterior e como aquecedor auxiliar quando a entrada de água quente se encontra abaixo de um valor seleccionado (por exemplo +30° C) por meio de um termostato independente no kit da resistência.

A potência absorvida é:

(\*) Só nas unidades bomba de calor

Tipo	009/021	025/043	047/081			
Tensão	V.	1N~230V				
1011340	٧.	3~230V - 3N~400V				
Resistência anti-gelo	kW.	2,25	2,25	2,25		
Resistência anti-gelo e apoeo*KW.		6	9	12		

#### 2.1.- PRELIMINARES



Todas as operações de INSTALAÇÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO devem ser realizadas por PESSOAL QUALIFICADO.

A unidade deve ser transportada na POSIÇÃO HORIZONTAL sobre os seus perfis metálicos; qualquer outra posição pode provocar graves danos à máquina.

Ao recepcionar a unidade, deve-se comprovar que esta está isenta de golpes ou outros defeitos, seguindo as instruções da embalagem. Em caso contrário, pode-se proceder à sua devolução, comunicando ao Departamento Comercial da LENNOX e referindo o motivo pelo qual não se aceita a máquina, na guia de transporte, do transportador. Qualquer queixa ou reclamação posterior que se faça ao Departamento Comercial da LENNOX, por este tipo de anomalia, não poderá ser atendida como Garantia.

Deverá estar previsto espaço livre suficiente para facilitar a implantação da unidade.

A unidade pode ser montada à intempérie; se o solo assegurar implantação NÃO INUNDÁVEL.

O lugar de implantação deve ser capaz de aguentar o peso da unidade em funcionamento.



Ao colocar a unidade, ter em conta a posição da Placa de Características, procurando deixala sempre visível, pois os seus dados serão necessários para uma boa manutenção.


É recomendável desembalar a unidade na obra para evitar possíveis danos durante o manuseamento.

## 2.2.- RECEPÇÃO DA UNIDADE

## Forma de elevar a Unidade


Se para as operações de descarga e implantação se precisar de grua, fixar os cabos de suspensão como indica a figura.

A unidade só pode ser elevada e movida pela sua base.



## 2.3.-IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE

(\*) Espaço livre ao redor das unidades, para o funcionamento, serviço e manutenção, para todas as versões de unidades.



## 2.4.-INSTALAÇÃO DA UNIDADE

- 1.- A unidade ECOLEAN™ pode ser instalada no exterior ou no interior (ver instruções de instalação).
- 2.- Ver esquema de distâncias mínimas para acesso entrada de ar na secção das baterias colocação da unidade (página 23).
- 3.- Montar a unidade sobre uma base resistente, preferencialmente de cortiça. A base de cortiça não deve estar em contacto com os cimentos do edificio para prevenir ruídos provenientes da transmissão de vibrações.
- 4.- É recomendável montar a unidade sobre apoios anti-vibráticos.
- 5.- Durante o ciclo de calor (chillers bomba de calor) há acumulação de gelo nas baterias. Quando a unidade está a funcionar em modo calor, pode-se produzir gelo no permutador se as temperaturas exteriores forem muito baixas. Para eliminar este gelo activa-se a função descongelação, permutando de funcionamento da unidade durante um breve período de tempo, de modo calor para ciclo de descongelação. Quando a temperatura de evaporação començar a baixar entrará em período de descongelação para proporcionar suficiente transferência de calor. Durante o período de descongelação, é eliminado o gelo das baterias. Este gelo traz como consequência uma grande quantidade de água que deve ser desalojada.




Se a unidade está a funcionar durante largos periodos de tempo no modo calor com temperaturas muito baixas, e condições muito desfavoráveis pode ser necessário a colocação de uma resistência eléctrica debaixo das baterias de ar que evite a acumulação de gelo nas mesmas.

- 6.- O caudal de água durante o ciclo de frio deve ser igual ao ciclo de calor.
- 7.- Instalar filtro de água na entrada da unidade.



É obrigatório instalar um filtro de malha nas versões standard. O passo da malha não deve ser superior a 1 mm.

- 8.- Utilizar descalcificador no caso de água com demasiado calcário.
- 9.- Realizar o enchimento do circuito de água no sentido ascendente com os purgadores abertos, para eliminar a possivel formação de bolhas de ar.
- 10.- Instalação em espaços interiores:



Em unidades duplas bomba de calor, se é instalado uma só conducta, é necessário adicionar um registo de sobre pressão em cada ventilador para evitar o by-pass de ar através dele, se este estiver parado.

Para instalar a unidade em espaços interiores tenha em conta o seguinte:

- As unidades bomba de calor no ciclo de descongelação produzem grande quantidade de água proveniente da descongelação deste nas baterias. Se desejar desalojar esta água instale um tabuleiro auxiliar estanque debaixo da unidade para recolher e conduzir a água para onde desejar.
- Instalação de condutas de ar:

A instalação de condutas de ar reduz os limites de funcionamento da unidade (ver secção limites de funcionamento deste manual).

- (1) O kit opcional plenum de admissão disponível para os modelos 0251 a 0813 facilita a instalação da conduta de entrada de ar (ver página 21).
- (2) O kit opcional plenum de descarga permite a instalação de uma conduta de secção quadrada na versão de unidades de alta pressão disponível FP1 e FP2 (ver página 21).

## 2.4.-INSTALAÇÃO DA UNIDADE

#### **IMPORTANTE**



Quando a temperatura exterior aonde vai ser instalada a unidade ECOLEAN™ possa ser inferior a +5°C, é muito importante tomar as seguintes precauções para evitar a congelação da água no circuito e que danifique os componentes da unidade.

- Se a unidade vai ter de funcionar com temperaturas de ambiente baixas:
- \* Não apagar ou desligar nunca a unidade. Manter o modo de funcionamento no controlador em standby para que se possa pôr em funcionamento a bomba de água quando se detectar temperaturas de água inferiores a +5 °C.
  - \* Quando a temperatura exterior aonde vai ser instalada a unidade ou a temperatura de saída de água possa ser inferior a +5 °C, é muito importante usar o anti-congelante glicol.

A quantidade de anti-congelante necessária depende da mínima temperatura ambiente exterior ou da temperatura de saída da água.

Ao aumentar a percentagem de glicol o caudal da bomba standard diminui, a perda de pressão aumenta e a capacidade frigorífica e calorífica reduz-se. Devido a isto o caudal mínimo deve ser multiplicado pelo coeficiente que aparece na tabela:

MÍNIMA TEMPERATURA AMBIENTE	PERCENTAGEM	PERDA DE	CAUDAL DE	CAPACIDADES	
OU TEMPERATURA SAÍDA DE ÁGUA	ETILENO-GLICOL	PRESSÃO	AGUA	FRIO	CALOR
DE +5° C A 0°C	10 %	1,05	1,02	0,99	0,994
DE +0° C A -5°C	20 %	1,10	1,05	0,98	0,993
DE -5° C A -10°C	30 %	1,15	1,08	0,97	0,99

Exemplo: 10% glicol en EAC0091SKHN

Caudal mínimo: 1,19 m3/h x 1,02 Perda de pressão: x 1,07 Capacidade do sistema: x 0,99

Além disto, é recomendável utilizar um aquecedor no permutador de água.

Não tomar estas medidas pode danificar os diferentes elementos como permutadores, tubagem, depósitos, etc, causando avarias graves na instalação.

**Opcionalmente,** pode-se dispôr de resistência anti-gelo dotada de termostato e pressostato de segurança para imersão no depósito de inércia nas unidades só frio e resistências anti-gelo e apoio, com as mesmas características para as unidades bomba de calor. (Unidades versão hidrónica).

- 11.- No caso da unidade arrefecedora ou bomba de calor é conveniente incorporar os elementos do circuito hidráulico como bomba, depósito de inercia, vaso de expansão, válvula de segurança, etc.
- 12.- Ver as perdas de carga da unidade, e sumá-las às da tubagem de água, para calcular as perdas de carga de toda a instalação.
- 13.- Instalar, se fôr preciso, uma válvula reguladora de caudal para adequar a pressão disponível da bomba de água à perda de carga da instalação.

## 2.5.- LIGAÇÕES ELÉCTRICAS



- ANTES DE REALIZAR AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, ASSEGURE-SE DE TER OS SECCIONADORES ELÉCTRICOS ABERTOS.
- PARA REALIZAR AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, SIGA O ESQUEMA ELÉCTRICO FORNECIDO COM A UNIDADE.

	MONOFÁGIOA	0001/	TDIEÁ OLO A COS	N /	TDIEÁGIOA 400	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ALIMENTAÇÃO	MONOFÁSICA	PE L N	TRIFÁSICA 230	PE L1 L2 L3	TRIFÁSICA 400	PE L1 L2 L3 N
ELÉCTRICA						
				שות		
	1N ~ 230V - 50	Hz + PE	3 ~ 230V - 50 H	z + PE	3N ~ 400V - 50 H	z + PE 🔙
UNIDADE			Nº DE CABOS			
MODELO	Sem BEA	Com BEA	Sem BEA	Com BEA	Sem BEA	Com BEA
0091S	3 x 4 mm <sup>2</sup>	3 x 4 mm <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>	4 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
0111S			4 x 4 mm <sup>2</sup>	4 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
0151S			4 x 6 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
0191S			4 x 10 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
0211S			4 x 10 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>
0251S			4 x 10 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5 x 6 mm <sup>2</sup>
0291S			4 x 10 mm <sup>2</sup>	4 x 16 mm <sup>2</sup>	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>
0351S			4 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>
0431S			4 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>
0472S			4 x 25 mm <sup>2</sup>	4 x 35 mm <sup>2</sup>	5 x 10 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>
0552S			4 x 25 mm <sup>2</sup>	4 x 35 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>
0672S			4 x 35 mm <sup>2</sup>	4 x 50 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	5 x 25 mm <sup>2</sup>
0812S			4 x 50 mm <sup>2</sup>	4 x 50 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	5 x 25 mm <sup>2</sup>

- BEA: Bateria eléctrica auxiliar
- As secções foram calculadas para uma distância não superior a 50 m. e uma queda de tensão de 10V. Não pôr a unidade em funcionamento se a queda de tensão fôr maior.
- A cablagem e os elementos de protecção que se devem colocar na instalação terão de cumprir a Normativa vigente.
- O cabo de terra deve de estar perfeitamente ligado e ter maior comprimento que os de fases.

#### LIMITES DE FUNCIONAMENTO DE TENSÃO

MODELOS TENSÃO		LIMITE
009	1N~230V - 50Hz	1N~198-264V - 50Hz
009-011-015-019	3~230V - 50Hz	3~180-242V - 50Hz
009-011-015-019	3N~400V - 50Hz	3N~342-462V - 50Hz
019-021-025-029-035-	3~230V - 50Hz	3~198-264V - 50Hz
043-047-055-067-081	3N~400V - 50Hz	3N~342-462V - 50Hz

Existe como opcional um comando remoto.

Para a instalação de este comando opcional devem seguirse as seguintes indicações:

- Ligar exactamente onde é indicado no esquema eléctrico da unidade.
- O cabo não deve superar uma distância de 50 m.

Os três fios de ligação do terminal-termostato ao quadro eléctrico da unidade de ar condicionado, têm que instalar-se com cabo blindado de 1 mm² de secção e separados de qualquer outro cabo de potência da instalação

Quadro eléctrico da unidade arrefecedora



DISTÂNCIA MÁXIMA 50m \*Ligação a realizar pelo instalador

#### 3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

#### 3.1.- PASSOS A SEGUIR PARA O ARRANQUE DAS UNIDADES

#### PREPARAÇÃO ARRANQUE

Antes de arrancar a unidade verificar os seguintes pontos:

- 1.- Verificar se a tensão coincide com o indicado na placa de características.
- 2.- Verificar se o controlo remoto por cabo está ligado conforme o esquema eléctrico (se estiver incluído).
- 3.- Verificar se o interruptor principal está em "ON" (se estiver incluído).
- 4.- Assegurar se as ligações hidráulicas à unidade (entrada e saída), estão correctas e não estão trocadas. O interruptor de caudal não funcionará se as ligações estiverem trocadas.
- 5.- Verificar se o ventilador roda livremente.
- 6.- Verificar o sentido de rotação da bomba de água.
- 7.- Verificar se existe ar no circuito de água. Purgar se fôr necessário.
- 8.- O compressor não deve ser arrancado antes que a resistência de cárter tenha actuado pelo menos 8 horas.
- O compressor incorpora uma resistência de aquecimento eléctrica monofásica, para assegurar a separação entre o fluído refrigerante e o óleo no cárter, que funciona ao parar o compressor e deixa de funcionar ao arrancar o compressor.

Umas oito horas antes do arranque ou depois de uma paragem prolongada da unidade, deve dar tensão à unidade para que a dita resistência actue.

- O compressor arranca depois de terem decorrido dois minutos.
- Ponha o termostato em ordem de frio ou calor.
- Ao arrancar o compressor, os ventiladores rodarão à sua velocidade máxima durante um curto espaço de tempo, após o qual, rodarão de acordo com a temperatura de condensação.



## RECORDE QUE O COMPRESSOR É DO TIPO SCROLL :

Há que verificar sempre, antes de arrancar a unidade, que o compressor trifásico gira correctamente por meio de um detector de fases. Os compressores tipo Scroll só comprimem num sentido de rotação. Os modelos monofásicos arrancam sempre na direcção de rotação adequada, enquanto os trifásicos, girarão em cada uma das direcções dependendo da ordem das fases de alimentação.

É imprescindivel que as ligações de fases em compressores trifásicos, tipo SCROLL, se realize de forma adequada (verifica-se que o sentido de rotação é o correcto quando a pressão de aspiração diminui e a de descarga aumenta ao activar-se o compressor. Se as ligações estão incorrectas, a rotação será inversa ocasionando um nivel sonoro elevado e um comsumo de corrente reduzido, e se isto ocorrer, activar-se-á a protecção interna do compressor, parando-o; isto soluciona-se desligando e voltando a ligar, trocando a ligação de duas das três fases).

- Ocasionalmente em funcionamento e paragem existe um ruído metálico característico, ao entrar em contacto as espirais do compressor.
- Verificar o nível de óleo no compressor, se incluir visor, (nas paragens do compressor, o nivel deve de estar entre 1/4 e 3/4 do visor, enquanto que durante o funcionamento, o nível deve situar-se entre os 3/4 e o total do visor). No caso de se ter que adicionar óleo recorde que este deve ser compatível com o que está no compressor.
- Coloque manómetros de alta e baixa e verifique que os valores das pressões de funcionamento são normais.
- Meça o consumo eléctrico da unidade e verifique se está próximo ao indicado na placa de características.
- Compare o consumo eléctrico do compressor e dos ventiladores com o especificado nos dados físicos.
- Se a unidade fôr Bomba de Calor, realize no controlador a comutação de ciclo, comprovando que a válvula de 4 vias faz a inversão correctamente. Verifique pressões no novo ciclo.
- Recorde que o pressostato de baixa é de rearme automático, e que se houver 3 cortes em uma hora passa a ser de rearme manual, através do controlador da unidade. O pressostato de alta é sempre automático.

#### 3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

## 3.2.- VERIFICAÇÃO DO CAUDAL DE ÁGUA

É muito importante que a unidade funcione com o caudal correcto. Deixar a unidade funcionar com escasso caudal é muito perigoso, podendo causar danos graves nos componentes como o permutador de água.

Por outro lado, se a unidade funcionar com caudal excessivo, também não á conveniente para obter o seu máximo rendimento. A melhor forma de saber com que caudal se está a trabalhar é medindo a diferença de temperatura entre a entrada e saída de água.

#### Verificação do caudal de água (é imprescindível medir o salto térmico)(unidade standard)

Com o caudal de água nominal e mínimo a diferença entre a temperatura de entrada e saída de água deve ser de 5K (unidades só frio e bomba de calor em ciclo de frio) com uma temperatura de entrada de 12°C, uma temperatura de saída de 7°C e uma temperatura exterior de 35°C. Se estas condições mudarem, a capacidade da unidade alterar-se-á, e por tanto funcionando com o caudal nominal a diferença entre a temperatura de entrada e saída de água será ligeiramente diferente de 5K conforme se demonstra na tabela inferior.

		riangle T (temperatura entrada água - temperatura saída água)					
		Temperatura exterior °C					
Saída de água °C	15	15 20 25 30 35 40					
7	6,1	5,8	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4
9	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
11	7,0	6,7	6,4	6,0	5,7	5,4	5,0

Se a unidade deve arrancar no ciclo de calor e se deseja funcionar com o caudal nominal de frio, estas são as diferenças aproximadas entre a temperatura de saída e entrada da água para as diferentes condições.

	$\triangle$ T (temperatura saída água - temperatura entrada água)				
	Temperatura exterior °C BH				
Saída de água ºC	-6	0	6	12	18
35	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
50	4	5	6	7	8

**Nota**: Com o controlador que está incorporado na unidade pode-se visualizar a temperatura de entrada e saída de água. Ver manual de funcionamento correspondente ao controlador.

Não arrancar os climatizadores ou ventilo-convectores, até que a temperatura da água não esteja no regime, ou dispôr de algum mecanismo de controlo automático que anule o funcionamento dos climatizadores se a instalação não estiver em regime.

Quando esta se encontrar em regime normal de funcionamento, faça um registo de dados e **introduza a Hora do arranque.** 

#### 3.- ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

# 3.3.-RESISTÊNCIA Á CORROSÃO DO COBRE E AÇO INOXIDÁVEL DO PERMUTADOR DE PLACAS SOLDADAS (PERMUTADOR DE ÁGUA)

#### ASPECTOS A MEDIR E ANALISAR NA ÁGUA DO CIRCUITO.

A tabela seguinte é uma indicação da resistência à corrosão do aço inoxidável do tipo AISI 316 e cobre puro na água, com respeito a um número de factores químicos importantes. A corrosão real é um processo muito complexo influenciado por muitos factores. Esta tabela é portanto uma simplificação considerável do processo e não deverá ser menosprezada.

#### Legenda:

- + A resistência é boa abaixo condições normais
- 0 Os problemas de corrosão podem ocorrer especialmente quando os factores se classificam como 0
- O uso não é recomendado

COMPONENTES DA ÁGUA	COMCENTRAÇÃO mg/l ó ppm	AISI 316	COBRE
Alcalinidade (HCNO <sub>3</sub> )	<70	+	0
	70-300	+	+
	>300	+	0
Sulfatos (SO₄²·)	<70	+	+
	70-300	+	-
	>300	0	-
HCO <sub>3</sub> /SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	>1.0 <1.0	+ +	+
Conductividade eléctrica	<10 μS/cm	+	0
	10-500 μS/cm	+	+
	>500 μS/cm	+	0
pΗ	<6.0	0	0
	6.0-7.5	0/+	0
	7.5-9.0	+	+
	>9.0	+	0
Amoníaco(NH₃)	<2	+	+
	2-20	+	0
	>20	+	-
lões de Cloro (Cl <sup>-</sup> )	<300	+	+
	>300	0	0
Cloro (Cl <sub>2</sub> )	<1	+	+
	1-5	+	0
	>5	0/+	-
Sulfato de hidrógenio (H <sub>2</sub> S)	<0.05 >0.05	++	+
Dióxido de carbono (agressivo) livre (CO <sub>2</sub> )	<5 5-20 >20	+ + +	+ 0
Dureza total (°dH)	4.0-8.5	+	+
Nitratos (NO <sub>3</sub> )	<100 >100	++	+ 0
Ferro (Fe)	<0.2 >0.2	++	+ 0
Alumínio (Al)	<0.2	+	+
	>0.2	+	0
Mangnésio (Mn)	<0.1 >0.1	++	<b>+</b> 0

## 4.- MANUTENÇÃO

## 4.1.- MANUTENÇÃO PREVENTIVA



A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EVITA CUSTOSAS REPARAÇÕES, POR ELLO:

Recomendamos uma manutenção regular e adequada ao chiller LENNOX. Com este propósito, é aconselhável que pergunte ao seu fornecedor acerca do contrato de assistência e manutenção. É aconselhável controlar a manutenção dos seguintes pontos, (dependendo das condições de trabalho pode ser necessário ao menos duas vezes ao ano).

#### - ESTADO GERAL DA CARPINTARIA:

Móvel, pintura, defeitos por golpes, oxidações, nivelamento e sujidades, estado dos apoios anti-vibráticos se estiverem montados, painéis danificados, etc.

## - LIGAÇÕES E INTER-LIGAÇÕES ELÉCTRICAS:

Estado dos cabos, aperto nos equipamentos, ligação à terra, consumos de compressor e ventiladores e verificação se a unidade recebe a correcta tensão.

#### - CIRCUITO FRIGORÍFICO:

Verificar se as pressões estão correctas e que não existem fugas, verificar se não existem danos no isolamento da tubagem, que o estado das baterias é o correcto e não estão cortadas ou obstruídas por papéis, plásticos, retidos pelo fluxo de ar, etc.

#### - COMPRESSOR:

Rever o nível de óleo, se tiver visor.

Rever estado de sujidade dos silenciadores.

#### - VENTILADORES:

Verificar que rodam livremente, no sentido correcto e sem ruídos estranhos.

#### - CONTROLO:

Verificar os set-points e o funcionamento normal.

#### - ÁGUA:

Se a instalação tiver anti-congelante, comprovar regularmente o seu estado assim como a sujidade da água.

#### - FILTRO DE ÁGUA:

Limpar o filtro de água à entrada da unidade conforme seja necessário.

#### - BOMBA DE ÁGUA:

Quando trabalhamos com a bomba de água com percentagens de glicol acima de 20% e temperaturas de água muito baixas (abaixo de -5°C), mesmo que utilizemos um fecho da bomba de água específico, é recomendável uma operação de limpeza do eixo do fecho cada ano e meio para evitar fugas provocadas pela cristalização do sal.

#### - EVAPORADOR DE PLACAS:

Verificar o estado geral do isolamento e estanquidade das ligações de água

## 4.- MANUTENÇÃO

## 4.2.- MANUTENÇÃO CORRECTIVA




#### **IMPORTANTE:**

# ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO NA UNIDADE, ASSEGURE-SE QUE A UNIDADE ESTÁ SEM TENSÃO

Se fôr necessário trocar algum componente do circuito frigorífico, seguir as seguintes recomendações:

- Utilize sempre peças de substituição de origem.
- Retire toda a carga de refrigerante da unidade por alta e por baixa através das válvulas de carga, realizar um ligeiro vácuo como medida de segurança.
- A regulamentação impõem a recuperação de fluidos frigoríficos, assim como impedir sua fuga para a atmosfera.
- Se fôr necessário fazer cortes nas linhas frigoríficas utilize o corta-tubos, não utilize serras ou outras ferramentas que produzem cortes.
- Realize as soldaduras em baixa atmosfera de nitrogénio, para evitar a formação de cascalho.
- Utilizar solda de prata.
- Ter especial cuidado com a chama do injector dirigindo-a em direcção contrária ao componente a soldar e cubra o mesmo com um trapo húmido para não aquece-lo em excesso.



- Redobrar estas medidas se tiver de sustituir válvulas de quatro vías ou válvulas de retenção e que podem ter componentes internos muito sensivéis ao calor (plástico, teflón etc...)
- Se tiver que sustituir um compressor, desligue-o eléctricamente, dessolde as linhas de aspiração e descarga, retire os parafusos de fixação e substitua-o pelo novo. Verifique se o novo compressor contem a carga de óleo correcta, aperte-o à base, solde as linhas e ligue-o eléctricamente.
- Realize vácuo por alta e por baixa através das válvulas de carga da unidade exterior até alcançar -750 mm Hg. Uma vez alcançado este grau de vácuo mantenha a bomba a funcionar pelo menos durante uma hora,

## NÃO UTILIZAR O COMPRESSOR COMO BOMBA DE VÁCUO.

- Carregue a unidade de refrigerante por alta e por baixa, segundo os dados que figuram na placa de características da unidade, e **comprove se não há fugas**.



## PRECAUSÕES NO USO DE REFRIGERANTE R-407C

Se a unidade utilizar refrigerante R-407C, deve-se tomar todas as precausões próprias deste gás:

- A Bomba de Vazio deve incorporar Válvula de Retenção ou Válvula Solenoide.
- Devem utilizar-se Manómetros e Mangueiras exclusivos para refrigerante R-407C.
- Realize a carga em Fase Líquida.
- Use Báscula e NÃO dosificador.
- Utilize um Detector de Fugas exclusivo para refrigerante R-407C.
- Não utilize óleo mineral, nem Sintético para abocardar, expansionar, nem ao realizar as ligações.
- Mantenha os tubos bem fechadas antes de as usar, e seja muito meticuloso com a possível sujidade ( pó, cascalho, rebarbas, etc.)
- Perante uma fuga remover o que sobrar de carga, fazer vácuo à unidade, e repôr a carga completa, com refrigerante R-407C novo.
- As soldaduras devem sempre realizar-se em atmosfera de nitrogénio.
- Os escariadores devem usar-se sempre bem afiados.
- A botija de refrigerante deve conter um mínimo de 10 % da carga total.

# 4.- MANUTENÇÃO

## 4.3.- DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A unidade não arranca desde o último arranque.	* Alimentação sem ligar. * Interruptor principal em PARADO. * Não há caudal de água. * Fusíveis fundidos. * A tensão eléctrica é baixa. * Alguma das protecções está activada. * O compressor está avariado. * A temperatura da água está abaixo do set-point.	* Verificar a alimentação eléctrica.  * Ligar o interruptor principal.  * Arrancar a bomba de água (e comprovar ar no circuito).  * Verificar a tensão eléctrica.  * Verificar o termostato anti-gelo.  * Verificar o pressostato de alta / baixa pressão.  * Substituir o compressor.  * Dar ordem de frio.
O ventilador não funciona (o compressor está a funcionar).	* A protecção interna está aberta. * Mal ligado. * Controlo de condensação mal.	* Deixar que o motor arrefeça.  * Ligar correctamente.  * Verificar funcionamento.
O compressor para por corte do pressostato de alta pressão.	* Bateria obstruída.  * Unidade a funcionar fora de limites.  * Funcionamento anormal dos ventiladores.	* Limpar a bateria. * Revistar ventiladores.
O compressor para por corte do pressostato de baixa pressão.	<ul> <li>* No há suficiente carga de refrigerante.</li> <li>* O permutador de água está obstruido (o lado da água).</li> <li>* No há caudal de água.</li> </ul>	* Verificar a carga de refrigerante.     * Limpar o permutador.     * Verificar se caudal de água é suficiente.
O nível de óleo no visor do compressor é muito baixo.	* A resistência de cárter não funciona.	* Substituir a resistência de cárter e encher de óleo.
O compressor funciona de forma ruidosa e as pressões de alta e baixa são anormais	* Fases de alimentação ao compressor mal sequenciadas.	* Trocar ordem de fases.





LENNOX DEUTSCHLAND GmbH ALEMANHA:

Tél: +49694209790 Fax: +49 69 42 09 79 40

e-mail: info.de@lennoxdeutschland.com

BÉLGICA, LUXEMBOURG: LENNOX BENELUX N.V./S.A. Tél: + 32 3 633 30 45

Fax: + 32 3 633 00 89

e-mail: info.be@lennoxbenelux.com

ESPANHA:

LENNOX REFAC S.A. Tél: +34 915 40 18 10 Fax: + 34 915 42 84 04

e-mail: marketing@lennox-refac.com

FRANÇA:

LENNOX FRANCE Tél: + 33 1 64 76 23 23 Fax: + 33 1 64 76 35 75

e-mail: marketing.france@lennoxfrance.com

GRÄ BRETANHA. IRELAND:

LENNOX INDUSTRIES Ltd Tél: + 44 1604 669100 Fax: + 44 1604 669150

e-mail: ukmarketing@lennoxind.com

**HOLANDA**:

LENNOX BENELUX B.V. Tél: + 31 33 2471 800 Fax: + 31 33 2459 220 e-mail: info@lennoxbenelux.com

POLÓNIA:

LENNOX POLSKA Sp. zo. o. Tél: +48 22 832 26 61 fax: + 48 22 832 26 62 e-mail: info@lennoxpolska.pl

PORTUGAL:

LENNOX PORTUGAL Lda. Tél: + 351 22 998 33 70 Fax: + 351 22 998 33 79 e-mail: info@lennoxportugal.com

REPÚBLICA CHECA:

LENNOX JANKA a. s. Tél: + 420 2 510 88 111 Fax: +420 2 579 10 393 e-mail: janka@janka.cz

**RÚSSIA**:

LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW

Tél: +70959332955 Fax: +70959265650

e-mail: lennox.dist.moscow@co.ru

ESLOVÁQUIA :

LENNOXSLOVENSKOs.r.o. Tél: + 421 7 44 87 19 27 Fax: + 421 7 44 88 64 72 e-mail: lennox.slovensko@lennox.sk

UCRÂNIA:

LENNOX DISTRIBUTION KIEV Tél: + 380 44 219 23 23 Fax: + 380 44 213 14 21 e-mail: jankauk@uct.kiev.ua

LENNOX DISTRIBUTION

OUTROS PAÍSES EUROPEUS, MÉDIO

ORIENTE, ÁFRICA: Tél: + 33 4 72 23 20 14 Fax: +33472232028

e-mail: marketing@lennoxdist.com









www.lennoxeurope.com

COD: MIL96P-1102

01-2003

Pelo constante compromisso da LENNOX em incrementar a qualidade dos seus equipamentos, as específicações, desempenhos e dimensões poderão sofrer alterações sem aviso prévio e sem qualquer possível imputação de responsabilidades à nossa empresa. nadequadas instalações, ajustamentos, alterações, arranques, ensaios, reparações, manutenções ou outros serviços semelhantes poderão causar

danos quer nos equipamentos quer nas pessoas. Instalações, arranques, ensaios, manutenções ou outros serviços técnicos deverão ser efectuados por pessoas e empresas qualificadas para o efeito.